



decoratie & interieur



terracotta-vloer

plaatsing & behandeling

EM-TF-DI-terracotta

1/05/2015

TERRACOTTA

De naam Terra Cotta wordt algemeen gebruikt voor keramisch materiaal dat ongeglazuurd gebakken wordt bij max. 1100°C. Deze tegels beantwoorden aan de geldende bio-ecologische criteria, hebben een groot vochtregulerend vermogen, bevatten geen enkele toxische stof en zijn **niet elektrostatisch** oplaadbaar.

De Ecomat vloertegels zijn ambachtelijk gemaakt door een Franse ambachtelijk atelier. Daardoor bezitten ze een onovertroffen natuurlijke charme, die mee bepaald wordt door kleine onvolmaaktheden.

Terracotta is af te werken met olie en eventueel een laagje natuurlijke, verhardende was voor een mooi en duurzaam resultaat.



PLAATSING

De Ecomat vloertegels kunnen op iedere zuivere, dragende chape worden geplaatst in een **mortellijm**. Bij vloerverwarming moet echter een speciaal, elastisch mortellijmbed gebruikt worden. Ecomat biedt hiervoor de Tubag TNM-flex mortellijm aan op basis van traskalk.

In tegenstelling tot een nogal verspreide 'vloerderswijsheid' mogen tegels niet 'gewaterd' worden tijdens de plaatsing. Voegbreedten van 8 tot 15 mm zijn gebruikelijk. Na plaatsing mag een Terracottavloer niet belopen worden gedurende 3 dagen. Voor de voegen bieden we Tubag TNF-b grijze traskalkmortel aan.

*NB. Bij plaatsing op een mortelbed moet men zich voor de start van de behandeling ervan verzekeren dat de mortel **volledig uitgedroogd** is. Alle salpeteruitslag dient verwijderd te worden.*

EERSTE BEHANDELING

- afzuren: vooraf alle kalk- en cement resten verwijderen.
- voor het voegen behandelen met een verhardende olie (Galtane) en 3 dagen laten drogen
- na opvoegen de tegels met zuiver water en spons wassen tot alle resten van het voegen verwijderd zijn.
- afhankelijk van temperatuur en vochtigheid zijn de voegen droog na 2 à 3 dagen; het oppervlak goed beschermen tegen vuil dat door andere werkzaamheden wordt veroorzaakt, bij voorkeur met golfkarton.

BEHANDELING

- de laatste behandeling gebeurt liefst minstens een week voor je de ruimte in gebruik neemt.
- indien er toch vervuiling is opgetreden is er nog een reiniging en droging nodig voor je aan de slag gaat met olie.
- de behandeling gebeurt met **Galtane Verhardende Olie**:
- de olie aanbrengen met vod of borstel (tegel per tegel instrijken, geen olie op de terracotta uitgieten)
- alle olie die na 15 min niet door de vloer is opgenomen, verwijderen met niet pluizende doeken (katoen of linnen)
- zéér goed drogen, dit is heel belangrijk om kleven en vlekvorming te voorkomen !
- na 24 u: nogmaals dezelfde behandeling om te verzadigen met verhardende olie + na 15 min droogwrijven;
- na 24 u: voor zijdeglans : extra de Verhardende Was van Galtane aanbrengen met een vod (tegel per tegel)
- nog eens 24 u later (de was mag niet meer kleven) met een zachte vod of boenborstel oppolieren.