



decoratie & interieur



kurkparket

plaatsing & behandeling

EM-TF-DI-kurkparket

1/05/2015

NATUURLIJK KURK

De basisgrondstof voor het vervaardigen van het kurkparket en kurkclickpaneelparket, is de schors van de kurkeik.

Alleen zorgvuldig gesorteerde fijne kurkkorrels worden gebruikt.

Net als hout heeft kurk een aantal eigenschappen die perfect tegemoetkomen aan de geldende bio-ecologische eisen.

Bovendien is kurk:

- anti-statisch en anti-allergisch
- makkelijk stofvrij te houden;
- comfortabel, warm aanvoelend
- mooi, met een natuurlijk uitzicht;
- makkelijk zelf te plaatsen
- verschillende mogelijkheden voor behandeling of kleuring
- akoestisch dempend.

TYPES

We bieden 2 legvormen aan, met elk hun eigenheid en zelfs hun eigen ecologische gehalte.



KURKTEGELS – BIO of ECO

formaat: 30 x 30 cm of 60 x 30 cm

dikte: 4 mm

Deze tegels zijn een 100% bio-ecologische vloerbedekking.

De kurkkorrels worden gebonden

- met cashewnotenhars (Greenline : bio)
- een natuurlijke hars (Qualicork : eco).

De tegels zijn volvaks te verlijmen op een geëgaliseerde ondervloer met bv. De "lijm voor kurk en linoleum" van Galtane.

Deze lijm is eveneens volledig natuurlijk.



CLICKPANELEN - ECO

formaat: 30 x 90 cm

dikte: 10 mm of 11 mm

Dit type vloerbedekking is niet 100%bio-ecologisch.

Het gaat hier om een mooi, natuurlijk materiaal, dat kan worden afgewerkt met een natuurlijke olie, maar de kurkkorrels werden gebonden met een niet-natuurzuivere hars. Deze is wél vrij van formaldehyde.

Zwevend te plaatsen op een vlakke ondergrond.





decoratie & interieur



kurkparket

plaatsing & behandeling

EM-TF-DI-kurkparket

1/05/2015



PLAATSING ALGEMEEN

- haal de tegels of panelen uit de verpakking en laat ze ca 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar geplaatst wordt.
- de omgevingstemperatuur moet tussen de 10°C en 25° zijn; de ruimte dient voldoende droog en geventileerd zijn.
- de ondervloer moet droog zijn (max. vochtpercentage van 3%), goed dragend (niet verend), zuiver en vlak.
- verwijder bestaande plinten en alle ongelijkmatigheden in de ondervloer (bij een houten vloer bv. spijkers ed., oneffenheden in de chape...) en stofzuig alvorens te beginnen met plaatsing.
- bekijk waar je best begint, rekening houdend met het al dan niet recht en evenwijdig lopen van de wanden.
- (eventueel een koord spannen of lijnen trekken)



plaatsing kurktegels-bio of eco:

1. controleer de maatvastheid van de partij aan de hand van één en dezelfde tegel
2. het wordt aangeraden de tegels in verband te leggen, d.w.z. de volgende rij telkens een halve tegel verspringend
3. op poreuze en zanderige ondergronden eerst een hechtlaag aanbrengen: kurklijm Galtane tot 50% verdund met water
4. verwijder de latexschil die zich mogelijk gevormd heeft aan de binnenkant van de lijmpot ; de lijm niet roeren!
5. met een spatel (vertanding van 1 mm) de lijm goed verdeeld aanbrengen, over een oppervlakte die overeenkomt met 5 à 10 minuten werk, vervolgens de tegels mooi aansluitend plaatsen en stevig aandrukken
6. lijmresten onmiddellijk verwijderen met water en Galtane allesreiniger ; na 36 uur is de kurk beloopbaar
7. oneffenheden tussen de tegels kunnen met een schuurmachine weggeschuurd worden
8. na plaatsing zorgvuldig stofzuigen
9. bevestig de plinten steeds tegen de muur, in geen geval op de vloer

let op het volgende:

- de kurklijm van Galtane heeft een beperkte opentijd; zorg voor een afdekfolie in de pot tijdens het werken, niet werken bij temperaturen hoger dan 25° en laat de pot niet langer open dan strikt noodzakelijk
- maak insnijdingen steeds aan de bovenzijde van de tegel
- kleine correcties kan je aanbrengen als de tegelnaden bv. niet perfect aansluiten door met een rubberen hamer heel voorzichtig te slaan vanuit het midden van de tegel (zo "verleng" je de tegel een beetje)
- plaats de tegels steeds met de gladde zijde naar boven



plaatsing click-panelen-eco:

1. meng de panelen uit de verschillende pakken. Bij mogelijke (geringe) tintverschillen, is het resultaat zo het mooist.
2. zwevende kurkparket kan krimpen of uitzetten, het is noodzakelijk om 8 à 10mm vrije ruimte te houden langs de wanden. Leg hiervoor afstandsblokjes tussen de wand en de panelen.
3. plaats de panelen in de lengterichting van de kamer (maximale lengte zonder onderbreking is 7m).
4. leg de panelen in verband, dit geeft het mooiste resultaat.
5. begin in de achterste linkerhoek van de ruimte; bij gebruik van een handzaag, leg je de "goede" kant bovenaan, bij gebruik van een decoupeerzaag, leg je de "goede" zijde onderaan.
6. na plaatsing zorgvuldig stofzuigen. Verwijder alle afstandsblokjes.
7. bevestig de plinten steeds tegen de muur, in geen geval op de vloer.



meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@ **ecomat** .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07



AFWERKING

 **kleurloos:**
met Ultranature Hardwasolie of Galtane Verhardende olie

1. (hardwas)olie aanbrengen op een beperkte oppervlakte en een 10 à 15 minuten laten inwerken
2. dan met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie zorgvuldig verwijderen., er mag géén olie achter blijven
3. na 24 uur een 2e laag op identieke manier aanbrengen ter verzadiging van het oppervlak; ook nu zéér goed opdrogen zodat er geen olie achterblijft (dit kan vlekken geven)

met Galtane kleurloze Olielak voor een zeer stevig resultaat als 'vernissende laag'

1. breng zorgvuldig aan in een dunne laag.
2. tussen de lagen lichtjes opschuren met een fijne korrel (180)
3. tweede dunne lagen aanbrengen.
meestal volstaan 2 lagen, maar voorzie een derde laag in zwaar belaste ruimtes.
de lagen kruisen, dus horizontaal én verticaal aanbrengen.

 **kleurig:**
(tip: hou een tegel apart om de kleur eerst te testen)

met Galtane Oliebeits en Verhardende Olie

1. oliebeits dun aanbrengen, laten drogen en na 15min.
2. droog wrijven met een niet-pluizende katoenen doek.
3. na 2 à 3 dagen afwerken met 2 lagen Galtane Verhardende olie (zoals hierboven beschreven).

met Galtane kleurige Olielak voor een zeer stevig resultaat

1. breng zorgvuldig aan in een dunne laag.
2. tussen de lagen lichtjes opschuren met een fijne korrel (180)
3. tweede dunne lagen aanbrengen; meestal volstaan 2 lagen, maar voorzie een derde laag in zwaar belaste ruimtes.
de lagen kruisen, dus horizontaal én verticaal aanbrengen.



met Ultranature Hardwasolie (UN 258) (Wit, Grijs, Zwart, Notelaar of Kersen)

1. Gekleurde hardwasolie gedurende 5 à 15 minuten nat-in-nat aanbrengen.
2. Vervolgens met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie verwijderen, zoniet bestaat de kans dat het blijft kleven.
3. Na 24 uur een laag kleurloze hardwasolie aanbrengen (zoals hierboven beschreven) dit ter verzadiging en bescherming van het oppervlak.

ONDERHOUD

- regelmatig vegen of stofzuigen
- dweilen met water met een scheut **Ultranature 651 Plantenzeep** of **Galtane Allesreiniger** (1 dop in 3 L lauw water)
- opgelet, wacht voor de 1ste poetsbeurt 6 à 8 weken voordat je aan de slag gaat!
- 1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de **Ultranature Vloermelk** of **Galtane Carnaubawas** (1 dop in 3 L lauw water).
- **NOOIT** met detergents kuisen, die gaan je oppervlakte te hard ontvetten!
- vlekken verwijderen met onverdunde **Ultranature plantenzeep** (met veel water naspoelen).
- extra voeding (bij schraal worden van de vloer) : met een katoenen doek **Ultranature Refresher** (goed schudden voor gebruik) grondig inwrijven zodat geen strepen achterblijven.
na ca.30min.de oppervlakte goed opdrogen.
indien aangebracht met borstel of rol : na ongeveer 20 minuten napolieren met een vod.
bij sterke vervuilde vloeren : **Ultranature 250 renovatie-olie** met behulp van een Floorboy aanbrengen
(zie hiervoor de technische fiche van onderhoudsolie)

