

01/02/2023

## BERG & BERG VOORBEHANDELDE PARKETVLOER

De magnifieke collectie samengestelde vloeren van Berg en Berg werd reeds in Zweden bij de fabricatie voorbehandeld met een natuurlijke houtolie en/of loog. Hierdoor:

- blijft het natuurlijke uiterlijk en aanvoelen van het hout behouden
- is deze gemakkelijk in onderhoud
- en blijft zijn licht gestructureerde oppervlak dampopen


## NABEHANDELEN VAN B&B NA PLAATSING

1. de ondergrond stofvrij maken.
2. de verwerkingstemperatuur is minstens 18°C.
3. Leinos Onderhoudsolie 285 zeer goed schudden voor gebruik
4. breng een kleine hoeveelheid Leinos Onderhoudsolie 285 aan op de vloer en met een wit pad zorgvuldig inmasseren totdat de oppervlakte verzadigd is en geen olie meer kan opnemen.
5. best werk je in stroken van ongeveer 80 cm breed.
6. na 10 à 15 minuten het hout helemaal droog wrijven met een olie absorberende doek (bijvoorbeeld witte katoenen doek) of vilten padjes. Er mag geen oliefilm op het hout achterblijven.
7. je kan de Leinos Onderhoudsolie 285 ook machinaal aanbrengen met een Floorboy; indien gewenst kan je deze machine bij ons huren; de werkwijze is ongeveer hetzelfde als manueel aanbrengen.



Na 4 tot 8 uur bij 20°C mag je de vloer al voorzichtig betreden, best daags nadien bij manueel behandelde vloeren. De eerste 3 dagen mag het hout niet vuil of nat worden.

Indien de vloer toch belopen wordt, gebruik dan (golf)karton om het hout te beschermen



## ONDERHOUD VAN MET FAXE GEOLIEDE VLOEREN

### Normaal onderhoud

- regelmatig vegen of stofzuigen
- dweilen met Leinos vloerzeep 924 (natuur, wit) in de verhouding 1:20 warm water. De 1ste maand na de behandeling niet poetsen. Na de eerste poetsbeurt, de eerste weken dweilen met Leinos vloerzeep 924 om te voeden met de kokosvetten

### Grondige onderhoudsbeurt in combinatie met onderhoudsolie

- Leinos Intensiefreiniger 935 in een verhouding van 1:40 mengen met warm water - de oplossing op de sterk vervuilde oppervlakken aanbrengen en gedurende een twintigtal minuten laten inwerken -afspoelen met schoon water - volledig laten drogen.
- Leinos onderhoudsolie 285 (natuur, wit) aanbrengen. Ook hier weer overtollige olie afvegen en de vloer na de behandeling enkele dagen sparen.
- let op : met olie doordrenkte vodden zijn zelfontvlambaar! Open laten drogen of onder water dompelen! Nooit achteloos op een hoopje gooien!