



## TOEPASSINGSGBIED

Ultrature renovatie-olie wordt gebruikt voor

- vuile vloeren
- dof geworden vloeren
- versleten plekken
- lichte krassen te behandelen



## GEBRUIKSAANWIJZING

### SCHOONMAKEN MET HOUTREINIGER

1. reinig je vloer met Faxe Intensieve Houtreiniger : sopje maken van 1à2 dopjes per 5L lauw water en daarmee je vloer schrobben (in de lengterichting van je plank), nadweilen met zuiver water.
2. enkele uren laten drogen

### REINIGEN MET RENOVATIE OLIE

3. schud de Renovatie-olie voor gebruik.
4. verdeel de olie over de vloer en bewerk grotere oppervlakken best deel per deel (max. 3m<sup>2</sup>)
5. wrijf de olie in met de Floorboy. (Floorboy+witte pad+schuurschijf 180), gebruik voldoende olie.
6. verwijder de vuil en donker geworden olie met een aftrekkertje.
7. herhaal stap 3-5 tot de olie niet meer vuil wordt en de vloer weer proper is.
8. verwijder dan eventueel de allerlaatste restjes olie met een niet-pluizende absorberende katoenen doek.

### AFWERKEN MET HARDWASOLIE (na 12u beloopbaar):

9. max. 30 minuten na voorgaande stap (niet langer!) met een mop een klein beetje Hardwasolie Natuur verdelen over de propere vloer en masseer in met Floorboy (Floorboy + witte pad)
10. onmiddellijk napolieren met een dunne viltpad voor een egaal zijdeglanzend oppervlak (Floorboy + vilten pad)

### OF AFWERKEN MET RENOVATIE-OLIE (reeds na 6u beloopbaar, iets minder langdurige weerstand):

9. max. 30 minuten na voorgaande stap (niet langer!) met een mop een klein beetje Renovatie verdelen over de propere vloer en masseer in met Floorboy (Floorboy + witte pad)
10. direct napolieren met een dunne viltpad om een mooi egaal zijdeglanzend oppervlak te bekomen (Floorboy + vilten pad)



## DROOGTIJD

- de droogtijden gelden bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%
- (afhankelijk van omgevings-temperatuur en ventilatie).
- steeds werken in een goed geventileerde ruimte.
- gebruikte doeken en pads open laten drogen vanwege zelfontbrandingsgevaar.
- na droogtijd kan de vloer voorzichtig belopen worden, na 3 dagen voorzichtig bemeubeld.
- na 7 - 14 dagen volledig belastbaar

