



BERG & BERG SAMENGESTELD PARKET

Berg & Berg is uitermate stabiel en vormvast door zijn drielagige samenstelling met een totaaldikte van 14 mm. De tussenlaag bestaat enkel uit kwartiers gezaagd Noords Grenen. Doordat dit hout langzamer groeide en de jaarringen netjes recht naast elkaar liggen, wordt een nog grotere stabiliteit verkregen.

Berg & Berg kan vlot worden geplaatst gezien de grote afmeting (lengte 2,39 m en breedte 19,5 cm) en het vernuftige kliksysteem. De parketvloer kan perfect '**zwevend**' geplaatst worden (verlijmd in tand-en-groef), alsook volvlaks verlijmd (met bv. onze Ecosimp lijm) en op **vloerverwarming**. Ideale onderlagen bij zwevende plaatsing vindt je [hier](#).



PLAATSING

- laat de vloerdelen acclimatiseren in de ruimte van plaatsing gedurende 48uur in ongeopende verpakking
- zorg steeds voor een normale omgevingstemperatuur (ca. 18°C) en luchtvochtigheid (tussen de 35 en 60%) voor-tijdens en na plaatsing; dit draagt zeker bij tot een mooie en stabiele vloer
- vermijd tijdens de plaatsing grote, plaatselijke temperatuurverschillen door bv. het aanmaken van een open haard of sterk zonlicht door de ramen
- de ondergrond dient stofvrij, droog en gelijkmatig te zijn. Niveauverschillen vanaf 2mm over een ruimte van meer dan 1m², dienen correct te worden opgevangen.
- bij plaatsing op een chape, dien je rekening te houden met een maximaal vochtgehalte van 2%, op een anhydrietchape 0.5% voor toepassing bij een vloerverwarming, consulteer je best je systeemleverancier!
- bij zwevende plaatsing, zorg je er voor dat de onderlagen niet overlappend wordt gelegd
- bij volvlakse verlijming de instructies volgen van de fabrikant en indien gewenst een primer gebruiken.
- voorzie tussen de vloer en de muur of elke andere doorvoer, een ruimte van ca. 10 à 15mm, zodat het hout natuurlijk kan werken; hiervoor kan je gebruik maken van afstandsblokjes.
- voorzie een uitzettingsvoeg aan deuren en bij kamerafmetingen > 15m in de lengte en >9m in de breedte.
- De maximaal toegestane warmteafgifte is 55 W/m² (5,1 W/vierkante meter) en moet gelijkmatig over het hele oppervlak worden verdeeld van de vloer. De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan 27°C (81°F) op alle plaatsen. Aan het begin van elk stookseizoen de temperatuur geleidelijk verhogen, gelijkmatig verdeeld over 7 dagen totdat de normale verwarmingsniveaus zijn bereikt.



WAT HEB JE NODIG?

rubberen hamer-klophout-winkelhaak-decoupeerzaag-meter-potlood

Ecosimplijm+kam of T+G lijm en vilt/koks/houtwolplaatje

Hout is bij uitstek een natuurproduct en elke plank is bijgevolg een unicum. Daarom is het van belang om de geleverde partij goed te verdelen alvorens te beginnen met plaatsen.

- de eerste rij: de volgorde bij het plaatsen van een vloer, is vergelijkbaar met het beschrijven van een blad papier: je begint in de uiterst linkse hoek, achteraan in de ruimte en werkt naar rechts toe. Groef van de plank naar de muur toe gericht. Zorg er goed voor dat deze eerste rij correct is uitgelijnd, de rechtheid van je vloer hangt hier van af! Werk met afstandsblokjes tussen vloer en muur of andere doorvoeren zoals buizen.
- volgende rijen: de afstand tussen plank aansluitingen van opeenvolgende rijen, dient minimaal 60cm te zijn ; sluit voorzichtig de planken tand-groef op elkaar aan, door gebruik te maken van het hardhouten blokje tussen hamer en plank (nooit rechtstreeks met een hamer op de planken tikken!).
- verwijderen van een plank: verwijderen van een plank kan enkel als de lijm nog niet is opgedroogd. Hef de plank lichtjes op om deze voorzichtig te verwijderen.
- de laatste rij wordt netjes op maat gezaagd en op z'n plaats geholpen met een winkelhaak.
- verwijder zo snel mogelijk alle afstandsblokjes als je klaar bent met de plaatsing.

BERG & BERG WERD REEDS MET FAXE NATUUROLIE VOORBEHANDELD

- verwijderen het natuurlijk uiterlijk én aanvoelen van het hout blijft behouden.
- gemakkelijk in onderhoud
- het oppervlak van het hout blijft dampopen



BEHANDELEN VAN PAS GEPLAATSTE BERG & BERGVLOER

1. de ondergrond stofvrij maken en erop toezien dat de omgevingstemperatuur minstens 18°C bedraagt
2. Leinos Onderhoudsolie 285 goed schudden voor gebruik, witte olie al roerend uitgieten in een emmer
3. breng een kleine hoeveelheid aan op de vloer en masseer met een wit pad zorgvuldig inmasseren totdat het oppervlak verzadigd is en geen olie meer kan opnemen. Werk armlengte breed.
4. na 10 à 15 minuten het hout zorgvuldig helemaal droog wrijven met een olie absorberende doek (bijvoorbeeld witte katoenen doek) of vilten padjes. Er mag geen oliefilm op het hout achterblijven.
5. Leinos Onderhoudsolie 285 kan ook machinaal aangebracht worden met een Floorboy; indien gewenst kan je deze machine bij ons huren; de werkwijze is ongeveer hetzelfde als manueel aanbrengen.

Na 4 tot 8 uur bij 20°C mag je de vloer al voorzichtig betreden, best daags nadien bij manueel behandelde vloeren. De eerste 3 dagen mag het hout niet vuil of nat worden. Golfkarton beschermt je vloer als hij toch belopen wordt..



ONDERHOUD VAN GEOLIEDE VLOEREN

Normaal onderhoud

- regelmatig vegen of stofzuigen
- dweilen met Leinos Vloerzeep 924 (natuur, wit) in de verhouding 1:20 warm water
- niet poetsen de eerste 10 dagen na de behandeling

Grondige onderhoudsbeurt in combinatie met onderhoudsolie

- Leinos Intensiefreiniger 935 in een verhouding van 1:20 mengen met warm water - de oplossing op de sterk vervuilde oppervlakken aanbrengen en gedurende een twintigtal minuten laten inwerken -afspoelen met schoon water - volledig laten drogen.
- Leinos onderhoudsolie 285 (natuur, wit) aanbrengen. Ook hier weer overtollige olie afvegen en de vloer na de behandeling enkele dagen sparen.

let op : met olie doordrenkte vodden zijn zelfontvlambaar! Buiten open laten drogen of onder water dompelen! Nooit achteloos op een hoopje gooien!



GA VOORZICHTIG OM MET EEN HOUTEN VLOER

- zorg steeds voor een normale omgevingstemperatuur (ca. 18°C) en luchtvochtigheid (tussen de 35 en 60%) in je woonomgeving; dit draagt zeker bij tot een mooie en stabiele vloer én is gewoon ook voor jezelf een stuk gezonder. Je kan dit makkelijk in de gaten houden met een thermometer met hygrometer.
- vermijd het afdekken van je houten vloer met een dik tapijt bij gebruik van een vloerverwarming, zo creëer je plaatselijke temperatuurverschillen .
- vermijd grote temperatuurverschillen bij bv een open haard of in een veranda vlak op het zuiden met veel zon.
- zorg voor een goede droogloopmat of mat bij het betreden van de ruimte zodat je geen onnodige zandkorrels en vuil meeneemt naar je houten vloer.
- voorzien viltjes en aangepaste roller onder je meubels om krassen te vermijden én stofzuig deze regelmatig.

