

BELANGRIJK VOORAF

een poort kan op verschillende manieren geplaatst worden, maar het volgende is in alle gevallen belangrijk :

- de plantpalen moeten stevig in de grond staan.
- de plantpalen moeten goed 'in lijn' staan
- de afstand tussen de palen moet correct zijn

PLAATSING

Poort voor of achter de palen plaatsen (respectievelijk om naar je toe te trekken of open te duwen).

Indien gewenst kan er een vochtdrainerende stabilis  worden gemaakt van kleikorrels en traskalk (2 zakken Tubag TCE 25kg op 40 liter Fibotherm kleikorrels 1-5mm).

Met een 'slag' van 1,5 cm aan elke kant (dus je palen staan bij een poort van 3,00m op een afstand van 2,97 m uit elkaar).

Doken op de poort monteren en scharnieren aftekenen op de palen om ze te bevestigen. Nooit poort tussen de palen plaatsen !



NOG VRAGEN?

Aarzel niet ons te contacteren

