

Verwerkingsvoorschriften voor het gebruik van pigmentzakje



1) Alleen schone vaten gebruiken.



2) Controleren of de juiste kleur op het pigmentzakje aangegeven is.



3) Controleren of U de juiste pleister hebt.



4) De aangegeven hoeveelheid water afmeten. Alleen schoon water gebruiken.



5) Doe het water in de mengkom en behoudt een beetje rest.



6) Doseer de volledige inhoud van het pigmentzakje in het water.



7) Het zakje met de rest van het water uitspoelen.



8) De pigmenten zorgvuldig met het water mengen.



9) De zak pleister volledig toevoegen.



10) En zeer goed mengen.



11) 2 minuten laten rusten, dan nog eens kort mengen.



12) Pleister zoals gewoonlijk verwerken.

13) Na voldoende droogtijd de egalisatiecoating aanbrenen.